

リード110 閉磁路構造 強力 点火コイル『雷電』 取付説明書

リード110 閉磁路構造 強力点火コイル 雷電 ご購入有難う御座います。

取り扱い説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

適合車種:リード110 JF19に車両に適合致します。

内容物	1:雷電点火コイル 本体	1個	2:コイル入力ハーネス	1個
	3:90度プラグキャップ	1個	4:平型端子オスセット	2セット
	5:キャップ固定100mmタイラップ2本		6:本体仮固定150mmタイラップ 2本	

取付作業の流れ

1:取り付け位置周辺の純正配線・カウル等への干渉を検討し、雷電本体の取り付け位置を決めて下さい。
注)エンジン周辺は温度が高い為、純正位置より近づけない位置に取り付けしてください。

推奨)雷電取り付けスペースに問題なければ緊急時純正復帰の為、純正コイルは 取り外しせず、
残しておく事をお勧め致します。

**2:コイル入力配線の赤色に、純正コイルより抜いた平型端子2つよりイグニッションスイッチONにて
12Vのプラス側が来ている端子に接続してください。**
配線のカラーによるプラス・マイナスの判断はしないでください。

3:コイル入力配線の黒色にはECUから点火時期信号の来ている配線を接続してください。

結線を間違えると、ECUに多大な負荷をかける事になり、最悪ECUが破損致します。

作業2・3の時、赤黒配線を最適な長さにカットし、平型端子を取り付けてください。

4:プラグキャップ取り付けですが、プラグコードにブーツを先に入れておき、コードにプラグキャップを
振り入れてください。

プラグキャップが抜けない様、付属の100mmタイラップにてキャップの上下2カ所固定してください。

5:取付が完了してエンジン始動・各部のチェックが済みましたら、様子を見ながら試走を行ってください。

その時燃調セッティングが必要な場合、必ず燃調コントローラーによりリセッティングをしてください。

配線の干渉によるショート、取付不備によるコイル脱落による事故、燃調のセッティング不良による不調等
一切クレームの対象になりませんので確実に取り付け、セッティングを行ってください。

〒535-0031

大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社
TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062