

# アドバンス・プロ 超樹脂ウエイトローラー 取付説明書

アドバンスプロ ウエイトローラー購入有難う御座いました。  
取付・メンテナンス等、非常に重要な項目ですので、理解した上で取付を行って下さい

必ずお読み頂き理解した上で取付を行って下さい。

取付・セッティングは、整備士資格のある方が行って下さい、  
商品の改造等を行った場合の、商品破損等は、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。  
組み付けミス等による、駆動系関連パーツの破損、それに伴う事故等につきましては全て運転者本人の責任とし  
当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。  
当商品はチューニングパーツです。クレーム等一切利きませんのでご理解頂いた上での使用をお願い致します。  
当商品への改造・仕様変更等は絶対にしないでください。故障・破損の原因になります。  
取り付けの際、該当車種のメーカーサービスマニュアルに従って取付・トルク管理を行って下さい。  
走行直後の交換作業は、各パーツ等が非常に高温になっており火傷等に注意して作業を行って下さい。  
交換作業は必ず取り外すパーツが、十分に冷えてから行って下さい。  
走行中に異常が発生した場合は直ちに車を停車し、異常箇所点検を行って下さい。  
万が一異常が発見された場合は、危険ですので直ちにご使用を中止し、販売店又は弊社までご連絡下さい。

## 定期的な点検・交換項目

### 交換の目安

- 1: ローラーガイド・ランプレート等の当たり面が偏摩耗した場合。
- 2: ローラー直径が規定値を大幅に下回った場合。(金属ウエイトが接しガイド等を破損してしまう。)
- 3: ローラー幅が規定値を大幅に下回った場合(ローラーガイド溝を損傷してしまう)
- 4: 測定重量が規定値を大幅に下回った場合(セッティングの大幅な狂い等)
- 5: 規定値を下回ったローラーを使い続けるとプーリー・ランプレート等に傷を付けてしまいますので速やかに交換して下さい。
- 6: ローラーの摩耗が進んでくると、変速回転数の上昇・変速不足による最高速の低下等が起きますので、速やかに交換して下さい。

### 交換作業に当たり

- 1: ウエイトローラーローラー部分・スライド部分に1個に対し米粒1個分程度のグリスを塗布してください。  
多量に塗布してしまうと、遠心力により飛び散ってしまいます。
- 2: このウエイトローラーは、インジェクション成型にて1つ1つ製作している為、回転中に金属部分が  
抜け出てくる事が有りませんので、プーリーに組み込む際、回転の方向がありません。
- 3: 6個仕様のプーリーの場合、必ず6個新品に交換する事をお勧め致します。
- 4: 3個・3個重量の異なるローラーにて使用した場合偏摩耗する場合がありますので注意が必要です。

製品には万全を期しておりますが万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替え・無償修理致しますが、それに伴う修理・破損、事故等のパーツ代金・整備費用の代償はご容赦下さい。  
チューニングパーツに付き、いかなる亀裂、又は破損、事故において保証対象外になるのでご了承下さい。

〒535-0031  
大阪市旭区高殿4-20-37  
アドバンス・プロ株式会社  
TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062