

シグナスX 隔壁構造サイレンサー採用 サイレント ハイパーマフラー 取付説明書

アドバンスプロ サイレントハイパーマフラーご購入有難う御座いました。
末永く使用して頂ける様、取付説明書を理解して頂き確実に取付をしてください。

まず始めに内容物の確認を別紙のパーツリストにてご確認下さい。

重要！ 取付を開始する前の注意点

エンジン運転中及び走行直後は、エンジン・マフラーは非常に高温になっています
火傷に注意して作業を開始してください。熱い場合は手袋等を使用し火傷等に注意してください。

作業を行う場合は、水平な場所に車両を安定させてから、作業を開始してください。

近くにガソリン等、危険物・可燃物等を絶対に置かないでください。(火災の原因になります。)

お客様による分解・修理・改造は危険ですので、絶対に行わないでください。

取付後の走行は、法定速度を厳守し、安全運転を心がけてください。
(転倒による怪我、死亡事故の原因になります。)

取り扱い説明書・及び取付説明書の指示・注意・警告に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますので、ご注意ください。

車両への取付手順の説明

シグナスXでも型式により、取付方法が違う場合が御座います。
センサーナットの処理



SE12J・SE44J国内仕様は、O2センサーがありません。
付属のメクラ栓使用

SE44J・SE465(台湾仕様)はO2センサーが有りの車両になります。
M18そのまま使用

SEA5J SED8Jは、O2センサー有りますが、センサー口径が違います。
M18からM12変換使用

ボッシュO2センサー使用(AF計・フルコンフィードバック等)
M18そのまま使用

カウル・メットインの取り外しの有無

- 1: O2センサー無しの車両
カウル類・メットインの取り外しは無く、純正マフラーを外してください。
- 2: O2センサー有りの車両
メットインを取り外し、センサーのカプラーを抜いてください。
センサーコネクターが外れたら純正マフラーを外してください。
上記の指示に従い、O2センサーを移植してください。

取付詳細

サイレンザーに傷をつけない様、慎重に作業して下さい。

- 1: まずフロントエキパイにセンサー系パーツ(上記のパーツ)を取り付けてください。
- 2: 純正マフラーを外した際ガスケットの有無を確認してください。
外れた場合、グリス等にてヘッド側に張り付けが良いと思います。

3: フロントエキパイとサイレンサーを振じり入れて、最後までしっかり入れてください。
スプリングフックの位置を合わせて、スプリングを掛けて下さい。
スプリングフックの工具が無い場合、タイラップのためでも代用できます。

4: マフラーを車体に当てがって、サイレンサーバンドの位置を確認してください。

5: ここでサイレンサーステー形状を確認してください。



3つ穴がありますが、1つはネジ切りをしていません。
(ここは車体アームに付く処です。)

後の2個がネジ切りがされています。
ここにサイレンサーバンドが付きます。

重要: サイレンサーバンドは、左の写真の様に
取付ステーを挟む様になります。

6: サイレンサーにベルトを巻き付け、キズ付けに注意してバンドを取付ます。
ボルト・ワッシャー・バンド片側・ステーの順番にて、ボルトを仮止め程度に締めていきます。
その後バンド・ナットを仮付けして、車体に取り付けていきます。

7: 車体に取り付ける際、15mmのスペーサーを入れる用意をしてください。

8: まず車体にステーを仮付けし、フロントのフランジ部分を仮付け致します。

9: この時点でサイレンサーのベルト・バンド位置を綺麗に整えて、テールパイプの角度に注意して
ネジ切がしてあるので、ボルト側をまず固定致します。
その後、後のナットを締め付けますが、レンチ等が当たって一番サイレンサーに傷をつけてしまう工程です
注意してナットを締め付けしてください。

10: この時マフラーの角度・捻じれ・ショックとのクリアランス等チェックして、フロントエキパイのフランジ部分の
本締めを行ってください。(ナットの締め付けトルクは13Nです。)
その後マフラステーのリアアームボルトを締め付けしてください。(締め付けトルク30Nです。)

11: O2センサーの有る車両は、コネクターを接続し、メットインを取り付けてください。

12: 締め付けを確認して、取付に間違いがない事が確認できましたら、エンジンを始動し排気漏れチェックを
行って下さい。

13: 定期的に各部の緩み等をチェックして、締め付けを確認してください。
取付時、締め付ける順番等の不備により、エキパイフランジ・取付ステー・サイレンサーバンド等に
負担を掛けてしまうと、エキパイの折れ、サイレンサーバンド等の破損等が起こりますので、時々、
歪を開放する意味で、一度仮締め状態まで緩め、順番に従って締め直す事をお勧め致します。

アドバンスプロでは、高性能で安全な商品を提供する為、性能向上・デザイン変更等で商品の仕様・カラーを
予告なく変更する場合がございます。ご了承お願い致します。

〒535-0031
大阪市旭区高殿4-20-37
アドバンス・プロ株式会社
TEL 06-6956-0061
Fax06-6956-0062