

スズキ アドレスV125 CDI点火コイル取付説明書

スズキ アドレスV125 K5～K8用CDI強力点火コイルご購入有難う御座います。

取り扱い説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

コイル交換する為に、まずコイルの位置をご確認頂き、最小限のカウルを取り外して下さい。
その時点火コイルに取り付けられている端子カラーと配線カラーを、記憶してください。

純正コイル端子色 端子 . . . プラス

アドバンスプロ点火コイル 極性端子 . . . プラス



平編み線先端のM6端子は、インテークマニホールド取付ボルトに共締めして下さい。

3: 取付が完了してエンジン始動・各部のチェックが済みましたら、様子を見ながら試走を行ってください。

その時燃調セッティングが必要な場合、必ずジェット類の交換によりリセッティングをしてください。

配線の干渉によるショート、取付不備によるコイル脱落による事故、燃調のセッティング不良による不調等一切クレームの対象になりませんので確実に取り付け、セッティングを行ってください。

〒535-0031

大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062