

PCX125・150強力点火コイル取付説明書

アドバンスプロ ホンダ PCX125 150用強力点火コイルご購入有難う御座います。IGC-TP02

適合 PCX125 JF28・JF56・JF81に適合致します。

PCX150 KF12・KF18・KF30に適合致します。

取付説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

1:まず純正点火コイルの位置をご確認頂き、最小限のカウルを外してください。
コイルを外す前に、必ず端子カラー・配線カラーをメモして頂くと間違いが起こりません。
その時点火コイルに取り付けられている端子カラーと配線カラーを、記憶してください。

純正コイル端子色	端子	黒・・・プラス 緑・・・マイナス
----------	----	---------------------

アドバンスプロコイル	端子	黒色・・・プラス 緑色・・・マイナス
------------	----	-----------------------

わからなくなった場合

イグニッションスイッチONにてプラス12Vが来ている端子がプラスになります。
配線のカラーによるプラス・マイナスの判断はしないでください。

注) 結線を間違えるとECUに負荷がかかりますので、間違わない様結線してください。

2:ホンダ車用設定点火コイルの為、純正を外した位置に取付して頂けます。



3:取付が完了してエンジン始動・各部のチェックが済みましたら、様子を見ながら試走を行ってください。

4:注意点と致しまして、アイドリング不調(バラつき)、息つき等燃調が薄い現象が出る場合は、必ず燃調コントローラーにより、調整を行って下さい。

配線の干渉によるショート、取付不備によるコイル脱落による事故、燃調のセッティング不良による不調等一切クレームの対象になりませんので確実に取り付け、セッティングを行ってください。

〒535-0031

大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062