

アドバンス・プロ アクシストリート125 クラッチアウター 取付説明書

アドバンスプロ アクシストリート125 クラッチアウター購入有難う御座いました。 品番:KCA-YA09
取付・メンテナンス等、非常に重要な項目ですので、理解した上で取付を行って下さい

適合車種

ヤマハ アクシストリート125に適合致します。

純正クラッチ・アドバンスプロクラッチに適合致します。

社外クラッチへの適合は調査しておりません。サイズが同じであれば取り付けられる可能性がありますが自己責任にてお願い致します。

必ずお読み頂き理解した上で取付を行って下さい。

取付・セッティングは、整備士資格のある方が行って下さい、

商品の改造等を行った場合の、商品破損等は、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

組み付けミス等による、駆動系関連パーツの破損、それに伴う事故等につきましては全て運転者本人の責任とし

当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

当商品はチューニングパーツです。クレーム等一切利きませんのでご理解頂いた上での使用をお願い致します。

当商品への改造・仕様変更等は絶対にしないでください。故障・破損の原因になります。

取り付けの際、該当車種のメーカーサービスマニュアルに従って取付・トルク管理を行って下さい。

走行直後の交換作業は、各パーツ等が非常に高温になっており火傷等に注意して作業を行って下さい。

交換作業は必ず取り外すパーツが、十分に冷えてから行って下さい。

走行中に異常が発生した場合は直ちに車を停車し、異常箇所の点検を行って下さい。

万が一異常が発見された場合は、危険ですので直ちにご使用を中止し、販売店又は弊社までご連絡下さい。

必要な工具類 他に必要な工具があれば事前に用意してください

1: プラスドライバー

4: 19mmボックスレンチ

2: 10mmボックスレンチ

5: トルクレンチ(トルク管理)

3: シザースホルダー

取外し作業

1: まず車体を、作業をする場所安全な場所に、しっかり固定してください。

2: 走行直後は駆動系各パーツが高温になっていますので、充分冷めた事を確認してから作業をしてください。

3: 駆動系カバーを取り外します。

4: クラッチアウターを外します。

クラッチアウターの取り外し

1: クラッチアウター取り外し穴に、確実にシザースホルダーを取り付けて下さい。

2: クラッチアウターを固定している19mmナットを外して下さい。

この19mmナットはトルク管理になります。

3: スプラインに沿ってクラッチアウターを外して下さい

4: アドバンスプロ クラッチアウターを仮付けし、アウターがスプライン奥まで入っているか確認して下さい。

その時、アウターとシューが正規の位置と当たっているか、確認して下さい。

5: 取り外した時と同じ様に、アウターにシザースホルダーを掛け、確実に19mmナットを締め付けてください。

外したパーツを順序良く組み付けていってください。

6: 取付が完了したら、クランクケースカバー等を戻してください。

製品には万全を期しておりますが万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替え・無償修理致しますが、それに伴う修理・破損、事故等のパーツ代金・整備費用の代償はご容赦下さい。チューニングパーツに付き、いかなる亀裂、又は破損、事故において保証対象外になるのでご了承下さい。

〒535-0031
大阪市旭区高殿4-20-37
アドバンス・プロ株式会社
TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062