

## モンキー125 JB02 イグナイター内蔵 強力点火コイル『改力』 取付説明書

ホンダ モンキー125 JB02車用イグナイター内蔵 超強力点火コイル『改力』ご購入有難う御座います。

取り扱い説明書に従って、セッティング・取り付けを行ってください。

適合車種:ホンダ モンキー125 JB02の、TCI点火車両用です。  
改力はコイル自体が大型の為、純正コイルの場所に取付出来ません。  
最適と思われる場所の選定をして取付してください。  
コイル自体のアースをお取りください。

内容物 1:改力点火コイル 本体 1個 2:90度プラグキャップ 1個  
3:キャップ固定100mmタイラップ2本

### 取付作業の流れ

- 1:取り付け位置周辺の純正配線・カウル等への干渉を検討し、改力本体の取り付け位置を決めて下さい。
- 2:取付時コイル本体がしっかりアース取れる様取付を行ってください。  
注)エンジン周辺は温度が高い為、なるべく純正位置より近づけない位置に取り付けしてください。



3:コイル本体に、⊕ ⊖の表示がしてありますので、間違わない様配線してください。  
注)配線のカラーによる±の判断はしないでください。

4:ホンダ車の場合差し込みのベースの色により±があります。  
ホンダの場合、黒が⊕、緑が⊖が通例です。  
配線カラーとベースカラーを記録してください。

結線を間違えると、車両ECUに多大な負荷を掛ける事になりますし最悪ECUが破損致します。  
この改力はイグナイターを内蔵している為、こちらのイグナイターにも多大な負荷を掛けてしまいます。

5:プラグキャップ取り付けですが、プラグコードにブーツを先に入れておき、コードにプラグキャップを振り入れてください。

プラグキャップが抜けな様、付属の100mmタイラップにてキャップの上下2カ所固定してください。

- 6:取付が完了してエンジン始動・各部のチェックが済みましたら、様子を見ながら試走を行ってください。

点火コイルを交換する事により、車両個体差・チューニング仕様により、アイドル不調・息つき等が発生する場合がございます。この現象はスパーク電圧上昇による、燃調が薄くなった症状で御座います。その時は燃調コントローラー等により、燃調を調整してください。

- 7:純正コイル等から、『改力』に交換すると、大幅にスパーク電圧が上がります。  
車両により、エンジン関連の温度が上がると車体(エンジン)抵抗値が増えパチパチ(車体アース不良によるリーク)とリークする車両が御座います。  
エンジンヘッド(ヘッドカバーではありません)と、マイナスラインのアースを見直してください。

配線の干渉によるショート、取付不備によるコイル脱落による事故、燃調のセッティング不良による不調等一切クレームの対象になりませんので確実に取り付け、セッティングを行ってください。

〒535-0031

大阪市旭区高殿4-20-37

アドバンス・プロ 株式会社  
TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062