

シグナスX リヤバッテリー車 セルライン強化ハーネス取付説明書

適合車種：シグナスX SE44J SE46J等 リヤバッテリー搭載車両に適合致します。



品番：BSA-YS

アドバンス・プロ セルライン強化ハーネスセット購入有難う御座いました。

このハーネスセットは、車種別専用を設定しています。

きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

ハーネスセット内容

- | | | |
|---|---|---------|
| ① |  | 6mm—6mm |
| | セルリレー 端子…………セルモーター+ | |
| ② |  | 6mm—6mm |
| | バッテリー+…………セルリレー 端子 | |

作業手順

注)このハーネスセットは、既存の純正ラインに、ハーネスセットを足して配線容量をアップさせています。
純正ラインを外す必要はありませんので、取説に従いハーネスを足してください。



まずショート等、危険防止の為バッテリーマイナ端子外してください。

次にプラス端子を外す順番です。


メットインボックス、サイドカウルを外します。



進行方向、右側にセルリレーがあります。

配線ですが、向かって右側の行先は、セルモータープラス端子です。

片方の左側は、バッテリー+端子に行きます。



配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062